

Fartvarning på DNX5190DABS/DNX5180DABS/BTS

Detta är en guide för aktivering respektive inaktivering av den hörbara fartvarningen i din Kenwood enhet.

1. Klicka på "NAV" för att komma till navigeringssidan.



2. Tryck på pilen i det nedre vänstra hörnet för att komma till navigeringsmenyn.



3. Klicka på "Inställningar"



4. Välj "Karta & Fordon".



Scrolla nedåt i "Karta & Fordon" för att hitta "Hörbar Fartvarning". Nu kan du antingen aktivera eller avaktivera den hörbara fartvarningen igenom att klicka på boxen.

