

Stänga av Demo-läge KENWOOD DNX4150BT/DAB

1. Tryck på "HOME" knappen



2. Välj "SET-UP" längst ner på skärmen



3. I SET-UP menyn, tryck på "System"



4. Välj "User interface"



5. Skrolla ned till alternativet "Demo" och välj "OFF"

