


Koordinatsökning på DNX5190DABS/DNX5180DABS/BTS

Detta är en guide angående val av koordinater (och olika format av dessa) då du väljer ditt kartmål/destination.

1. Klicka på "NAV" för att komma till navigeringssidan.



2. Tryck på pilen i det nedre vänstra hörnet för att komma till navigeringsmenyn.



3. Klicka på "Vart?"




4. Klicka på "Kategorier"




5. Scrolla nedåt tills du hittar "Koordinater" och välj den.



6. För att ändra koordinat-format klicka på i det övre vänstra hörnet och välj sedan "Format".



7. Välj vilket koordinat-format du vill använda och klicka sedan "Spara". I vissa format behöver man mata in en nolla först i sökningens eftersom det finns utrymme för 3 siffror.



8. För att göra en koordinatsökning skriv in koordinaterna för din destination i sökfälten och klicka på "Visa på kartan".



9. Tryck sedan på "Kör" för att starta navigeringen.

